

电 锁 控 制 器

使 用 手 册


型号：EM - 21 / EM-22

简介

EM-21是使用ID非接触卡与密码的电锁控制器；EM-22是使用密码操作的电锁控制器。两者都能容纳1000位用户同时使用，用户密码最高可达8位数字。

下面是EM-21的使用说明，EM-22无卡片操作部分。

外观说明



安装说明

先选择适合位置，按照接线说明连接，再用镙钉固定好控制器，最后盖上面盖即可。接线说明如下：

- 红线：电源正极
- 黑线/白线：电源负极
- 橙线：电锁
- 绿线：出门开关
- 黄线：门铃开关
- 蓝线：门铃开关
- 啡线/灰线：备用

三种工作模式

- 正常工作模式——刷卡开门
- 通行工作模式——刷卡开门或输入密码开门
- 安全工作模式——先刷主卡再输入密码或先刷主卡再刷副卡才开门

* 注：EM-22在通行工作模式才有效——输入密码开门

系统功能编辑设置方法

适用控制器	功能名称	功能编号	编辑方法
EM-21	登记VIP用户	1	* + 管理密码 + # + 1 + # + 用户编号 + # + 主卡 + {密码 + # 副卡}
EM-21	登记卡片用户	2	* + 管理密码 + # + 2 + # + 用户编号 + # + 卡片
EM-21/22	登记密码用户	3	* + 管理密码 + # + 3 + # + 用户编号 + # + 密码 + #
EM-21/22	删除用户	4	* + 管理密码 + # + 4 + # + 用户编号 + #
EM-21/22	电锁设置	5	* + 管理密码 + # + 5 + # + 3位电锁设置编码 + #
EM-21	选择正常工作模式	61	* + 管理密码 + # + 61 + #
EM-21	选择通行工作模式	62	* + 管理密码 + # + 62 + #
EM-21	选择安全工作模式	63	* + 管理密码 + # + 63 + #
EM-21/22	修改管理密码	77	* + 管理密码 + # + 77 + # + 新管理密码 + #
EM-21/22	删除所有数据记录	94	* + 管理密码 + # + 94 + #
EM-21/22	恢复出厂设置	95	* + 管理密码 + # + 95 + #

注：默认管理密码是：**88**，密码输入不满8位数要按“#”键确认；
登记VIP用户中，卡片与密码各占一个用户编号，即占用两个用户编号。

功能管理模式

- 1) 进入：在工作模式下，按“*”2秒，输入管理密码，按“#”确认。
- 2) 退出：在功能模式下，按“*”2秒，返回工作模式。

登记VIP用户（VIP用户在三种工作模式下都可以操作开门）

- 1) 进入功能模式，输入“1”并按“#”确认，进入登记VIP用户功能。
- 2) 输入用户编号（在0至999之间选择），并按“#”确认，指示灯亮“绿色”并嘟2声，表示所选用户编号为空，可以刷主卡登记。指示灯亮“红色”并嘟1声，表示所选用户编号已被占用或超出范围，需重新选择。
 - a) 刷主卡，指示灯亮“绿色”并嘟2声，登记成功。
 - b) 刷主卡，指示灯亮“红色”并嘟1声，登记失败。
 - c) 刷主卡，指示灯亮“橙色”并长嘟1声，重复登记，操作无效。
- 3) 登记主卡后，指示灯闪烁加快，输入密码并按“#”确认；或刷副卡登记。
 - a) 指示灯亮“绿色”并嘟2声，登记成功。
 - b) 指示灯亮“红色”并嘟1声，登记失败。
- 4) 重复2、3项继续登记VIP用户。（注：更改VIP组合须删除重新登记。）

登记卡片用户

- 1) 进入功能模式，输入“2”并按“#”确认，进入登记卡片用户功能。
- 2) 输入用户编号（在0至999之间选择），并按“#”确认，指示灯亮“绿色”并嘟2声，表示所选用户编号为空，可以刷卡登记；指示灯亮“红

色”并嘟1声，表示所选用户编号已被占用或超出范围，需重新选择。

- a) 刷卡，指示灯亮“绿色”并嘟2声，登记成功。
 - b) 刷卡，指示灯亮“红色”并嘟1声，登记失败。
 - c) 刷卡，指示灯亮“橙色”并长嘟1声，重复登记，操作无效。
- 3) 卡片登记后，如指示灯闪烁加快，表示下一个编号为空可连续刷卡登记；如指示灯闪烁正常，表示下一个编号已用或超出范围。

登记密码用户

- 1) 进入功能模式，输入“3”并按“#”确认，进入登记密码用户功能。
- 2) 输入用户编号（在0至999之间选择），并按“#”确认。
 - a) 指示灯亮“绿色”并嘟2声，所选用户编号为空，可以登记密码。
 - b) 指示灯亮“红色”并嘟1声，所选用户编号已被占用。
- 3) 再输入最高8位数字的用户密码，并按“#”确认。
 - a) 指示灯亮“绿色”并嘟2声，登记成功。
 - b) 指示灯亮“红色”并嘟1声，登记失败。

删除用户

- 1) 进入功能模式，输入“4”并按“#”确认，进入删除用户功能。
- 2) 输入要删除用户的编号，并按“#”确认。
 - a) 指示灯亮“绿色”并嘟2声，成功删除。
 - b) 指示灯亮“红色”并嘟1声，删除失败。

电锁设置

- 1) 进入功能模式，输入“5”并按“#”确认，进入电锁设置功能。
- 2) 输入3位数字的电锁设置编码，并按“#”确认。如设置成功，控制器将直接返回工作模式；如设置失败，指示灯亮“红色”并嘟1声。

以下是输入的3位电锁设置编码结构：

- 第1位数字：0或1可选。
 - 0：表示电锁TTL输出常态高电平（5VDC），激活时低电平（0VDC）。
 - 1：表示电锁TTL输出常态低电平（0VDC），激活时高电平（5VDC）。
- 第2位与第3位数字：

打卡开门时电锁TTL输出持续时间，范围是01-99，单位为秒。

设置默认工作模式

进入功能模式，输入要设置为默认工作模式的编号（“61”为正常工作模式、“62”为通行工作模式、“63”为安全工作模式），并按“#”确认。指示灯亮“绿色”并嘟2声，设置成功，直接返回工作模式；指示灯亮“红色”并嘟1声，设置失败，用户需重新操作。

修改管理密码

- 1) 进入功能模式，输入“77”并按“#”确认，进入修改管理密码功能。
- 2) 输入新管理密码，按“#”确认，直接返回工作模式，修改成功。

删除所有数据记录

进入功能模式，输入“94”并按“#”确认。指示灯亮“绿色”并嘟2声，直接返回工作模式，表示存贮的所有卡片及用户密码全部被删除；指示灯亮“红色”并嘟1声，表示删除失败。

恢复出厂设置

进入功能模式，输入“95”并按“#”确认。指示灯亮“绿色”并嘟2声，直接返回工作模式，表示成功恢复出厂设置；指示灯亮“红色”并嘟1声，表示操作未被执行。

以下是EM-21出厂设置：

- 出厂默认工作模式为通行工作模式
- 出厂默认管理密码为88（恢复出厂设置功能无法恢复管理密码）
- 默认电锁TTL输出常态低电平（0VDC），激活时高电平（5VDC）
- 默认电锁开锁释放时间为10秒

恢复出厂默认管理密码

断开控制器的电源，按住出门按钮，重新给控制器供电。保持按住出门按钮（约20秒），直至控制器嘟3声即可，现已恢复管理密码为88。

技术参数

- 工作电压范围：12~16VDC
- 日常工作电流：小于50mA
- 电锁TTL输出电流：20mA/5VDC
- 读卡范围：50~120mm
- 调制方式：ASK at 125KHz
- 可用卡片：EM4100及其兼容卡
- 应用温度：-25 ~ 63
- 尺寸：74mm * 115mm * 16mm